

SOTEC



ご購入のお客様へ ユーザーズガイドにおけるキーボード説明について

このたびは弊社製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。
付属のユーザーズガイドにおいて、キーボード(ファンクション・キー)に関する記述に
本製品と異なる部分があります。以下の点が異なりますのでご注意ください。

ユーザーズガイドの表記

ご使用の前に **キーボードを使ってみよう** のページ

省電力機能を実行する

 +  **Fn** キーを押しながら **F1** キーを押す
と、スタンバイモードに入ります。
スタンバイモードから復帰する場合
は、電源スイッチを押します。

本製品では、初期状態において

Fn キーを押しながら **F1** キーを押した場合は
休止状態となります。

(復帰する場合は、電源スイッチを押します。)

ただし、設定でスタンバイとすることも可能です。
設定は[スタート]ボタン→[コントロールパネル]→
[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→
[詳細設定]→[電源ボタン]の
「**コンピュータのスリープ ボタンを押したとき**」で
設定をおこないます。



設定箇所